

Scheda tecnica

KINDERBOARD

Tastiera semplificata - Codice Iso: 22.36.03.006



Kinderboard è una tastiera “facilitata” con tasti di grandi dimensioni (cm 2,5 x 2,5).

I tasti sono ben separati e facilmente individuabili semplicemente passando la mano sulla tastiera senza la pressione degli stessi. KinderBoard LG si collega al computer tramite porta USB e può funzionare da sola o in parallelo con un'altra tastiera. Per funzionare non ha bisogno né di software né di driver.

Pur essendo una tastiera “semplificata” possiede i tasti relativi alla punteggiatura e i tasti “funzione” normalmente più utilizzati.

E' disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evitare digitazioni involontarie.

I tasti sono colorati in modo da evidenziare le varie aree della tastiera: vocali in Viola, consonanti in verde, punteggiatura in giallo, numeri in rosso e tasti comandi in blu. Per le sue caratteristiche è adatta a persone con impaccio motorio o per l'alfabetizzazione di bambini molto piccoli o con lieve ritardo.

Ultima revisione: 15/03/2022